

Urządzenie zabawowe dla dzieci instrukcja montażu i konserwacji.

Producent: Agencja Dzieciak

Przeznaczenie i uwagi ogólne.

Urządzenie zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat do zabaw na zewnątrz.

Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Naprawy i konserwacja powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną.

Producent udziela na urządzenia 12-to miesięcznej gwarancji.

Instrukcja montażu.

Konstrukcje nieruchome urządzeń montowane przez producenta, lub przedstawiciela producenta i dostarczone są w stanie zmontowanym, demontaż podzespołów lub montaż dodatkowych elementów samodzielnie powoduje utratę gwarancji i pozbawienie urządzenia certyfikatu.

Montaż w gruncie przez wkopanie słupów konstrukcji na głębokość 30 - 50 cm, w dolnej części słupy posiadają ramę wykonaną z półwałków drewnianych, impregnowanych /alternatywnie mocowanie słupów stopą betonową lub na kotwie stalowej/. W przypadku gruntów mało spoiwych jak piasek wymagane zagęszczenie gruntu przez wymieszanie posypki piaskowej z cementem. Betonowanie drewna jest niedopuszczalne.

Konstrukcja powinna być stabilna, wypoziomowana, a grunt wyrównany i dobrze zagęszczony – ubity.

Konserwacja.

Grunt – piasek pod konstrukcjami zabawowymi powinien być wyrównany i nie posiadać zanieczyszczeń /odpadki, śmieci, butelki, kamienie/.

Należy unikać aby przy słupach drewnianych wkopanych w grunt rosła trawa i inna roślinność, w promieniu 10 cm wokół drewna grunt powinien być przelotowy dla opadów atmosferycznych – piasek, żwirek.

Niedopuszczalne jest zalewanie słupów betonem, malowanie środkami toksycznymi lub smołowaniem.

Drewno jest zaimpregnowane i nie wymaga dodatkowej impregnacji. Zaleca się dodatkową impregnację co 2 lata, zwłaszcza gdy drewno jest mocno przesuszane przez intensywne nasłonecznienie. Producent zaleca impregnat Altaxin, Drewnochron.

Impregnat jest dostępny w kolorach pozwalających na zmianę kolorystyki konstrukcji. Dla zmiany koloru dopuszcza się malowanie daszków domków nietoksycznymi farbami akrylowymi do drewna na zewnątrz pomieszczeń. Impregnaty i farby nanosić pędzlem.

Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji farbami olejnymi lub innymi nie przepuszczającymi powietrza.

Nie dopuszczalne jest siłowe dokręcanie śrub i nakrętek jeśli nie są luźne i nie odstają.

Należy kontrolować czy urządzenie są stabilne, nie posiadają uszkodzonych elementów, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń kontaktować się z konserwatorem lub producentem, zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci i nie dopuścić do aktów wandalizmu.

Punkty kontrolne podczas przeglądu urządzeń:

- 7 belki: zamocowania, śruby, zużycie w miejscach nawierconych otworów
- 8 podłoga: stan desek, mocowanie desek, wystające śruby i gwoździe, stan barierki zapobiegających przed wypadnięciem, uszkodzenia mechaniczne drewna powodujące zahaczenie, skaleczenie, zbieranie się wody opadowej i gnicie,
- 9 huśtawki: zużycie lub osłabienie zawieszenia huśtawki, stan ogniów w łańcuchu i korozja, stan krzeselka huśtawki, wyrównanie gruntu pod krzeselkiem huśtawki lub sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt tłumiących skutki upadku, części ruchome smarować
- 10 kładki między wieżami: stan poręczy i ich mocowania, stan i mocowanie desek na kładce, czy nie ma niebezpiecznych otworów i szczelin
- 11 zjeżdżalnie: stan laminatu – uszkodzenia, odpryski, pęknięcia, mocowanie na konstrukcji i w podłożu, wolna przestrzeń na końcu ślizgu minimum 2 metry, stan gruntu lub płyty gumowej na końcu ślizgu
- 12 daszki: zamocowanie, stan desek
- 13 schodki i drabinki: mocowanie w gruncie i konstrukcji, stan szczebli

Uwagi dotyczące konstrukcji:

Urządzenia wykonane z drewna sosnowego o przekroju cylindrycznym. Drewno poddawane działaniu zmiennym warunkom atmosferycznym. W wyniku takiego działania naturalnym zjawiskiem jest powierzchniowe pęknięcie drewna. W wyniku oddziaływania światła drewno sosnowe po upływie 1,5 roku ciemnieje.